

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Предупреждения о соблюдении техники безопасности



Опасно!

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме с угрозой для жизни от удара током.

- Запрещается использовать обогреватель рядом с ванными, умывальниками, душевыми, раковинами, и плавательными бассейнами.
- Запрещается использовать обогреватель для сушки белья.
- Если поврежден кабель питания, его должен заменить специалист изготовителя или центра техобслуживания или другой квалифицированный специалист во избежания всех рисков.



Важно!

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или повреждению прибора.

- Данным прибором могут пользоваться дети возрастом от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта или знаний, если они прошли краткий курс обучения по использованию прибора безопасным способом и понимают потенциальные опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Не разрешайте детям чистить и проводить пользовательское обслуживание прибора без присмотра.
- Не следует допускать к прибору детей младше 3 лет без постоянного присмотра.

- Дети возрастом от 3 и до 8 лет могут только включать/выключать прибор при условии, что прибор установлен в нормальном рабочем положении, а дети получили инструктаж или за ними следят, чтобы они пользовались прибором безопасным образом и знали о потенциальных опасностях. Детям возрастом от 3 и до 8 лет запрещается включать в сеть, регулировать и чистить прибор или проводить пользовательское обслуживание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Некоторые части этого прибора могут сильно нагреваться и вызывать при касании ожоги. Особое внимание следует проявлять при нахождении рядом с прибором детей и уязвимых людей.

- Корпус обогревателя содержит определенное количество специального масла, поэтому вскрытие корпуса с малом должен проводить сервисный агент. Об утечке масла следует сообщать в службу поддержки клиентов, подробная информация приводится в прилагаемой гарантии.
- Запрещается размещать прибор сразу под штепсельной розеткой.
- ВНИМАНИЕ: чтобы избежать опасности случайного сброса на ноль системы безопасности, запрещается подключать данный прибор к источнику питания через внешний таймер.
- Не закрывайте выходные отверстия решетки горячего воздуха или

воздухозаборную решетку в нижней части прибора.



Опасность ожога!!

Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам.

- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Чтобы избежать перегрева, ни при  каких обстоятельствах не накрывайте приборы во время работы, так как это приведет к опасному перегреву.
- Не рекомендуется использовать удлинительный провод, так как во время работы обогревателя он может перегреться.
- Запрещается размещать кабель питания наверху обогревателя, когда он горячий.



Примечание:

Данный символ обозначает рекомендации и важную информацию для пользователя.

- Не размещайте обогреватель на сквозняке, так как сильная тяга воздуха может отрицательно повлиять на эффективность работы оборудования.
- Обогреватель следует использовать только в вертикальном положении.
- Обогреватель должен находиться на расстоянии не менее чем 50 см от мебели или других предметов.
- При первом включении обогревателя дайте ему поработать не менее 15 минут при термостате, включенном на максимум, чтобы устранить "новый" запах. Может появиться небольшой дымок из-за испарения защитных веществ, нанесенных на элемент нагрева перед транспортировкой.

- Расположите прибор так, чтобы штепсельная вилка и розетка питания находились в свободном доступе даже после установки.
- Не используйте прибор в помещениях площадью менее 4 м².
- Прибор снабжен защитным устройством, которое в случае случайного перегрева отключит его. Для повторного запуска обратитесь в службу поддержки клиентов, см. прилагаемую гарантию.

ОПИСАНИЕ

- A** дисплей
- B** клавиша "ожидание"
- C** клавиша блокировки
- D** клавиша понижения
- E** клавиша повышения
- F** клавиша яркости
- G** клавиша таймера
- H** клавиша эко
- I** кабель силового питания

ПРИМЕНЕНИЕ


Местоположение

Запрещается размещать прибор сразу под штепсельной розеткой. Не используйте данный обогреватель в помещениях с площадью поверхности менее 4 кв. метров.

Подсоединение к силовому питанию


- Перед началом использования прибора проверьте, что напряжение питания соответствует указанному на заводской табличке обогревателя и что штепсельная розетка и линия электропитания соответствуют указанной нагрузке.
- Данный прибор соответствует директиве 2004/108/ес об электромагнитной совместимости.

Заводская настройка прибора - режим ожидания.

На дисплей будет выведен «» символ. Не находите рядом со штепсельной розеткой, к которой подключен обогреватель, в просторной одежде и не поднесите к ней близко постельное белье, предметы мебели и горючий материал. После прекращения подачи электропитания (отключение электричества или прибора) обогреватель

всегда переходит в режим ожидания. При включении обогревателя путем нажатия на кнопку "ожидание" рабочий режим будет тот же, что и ранее установленный.

Функция обогрева

Для включения прибора нажмите  кнопку (B). Для выбора требуемой температуры нажмите кнопку + или - (E или D). При однократном нажатии на кнопку + или -, температура (выводится на дисплей) будет повышаться или понижаться на 1°C. Если кнопку + или - удерживать нажатой, значение будет быстро повышаться или понижаться.

Например,



Устройство позволяет устанавливать температуру 5° (41°F) и диапазон от 10°C (50°F) до 28°C (82°F).

Функция антизамерзания

Если с помощью кнопки "-" установить температуру 5°C, на обогревателе включится функция антизамерзания. На дисплее появится * символ. После этого обогреватель включится автоматически только, если комнатная температура опустится ниже 5°C. Это предупредит условия замерзания.

Если необходимо перейти к функции "Обогрев", нажмите один раз кнопку "+".

Функция "Эко"


При включении этой функции аппарат автоматически снижает мощность обогрева до гарантированного оптимального комфорта с одновременным снижением энергопотребления. Для активации этой функция нажмите кнопку "ЕСО" (H). На дисплей будет выведен **ЕСО** символ. Если выбранная температура гораздо выше фактической температуры в помещении, аппарат быстро и автоматически включится для обогрева помещения.


В этом случае рабочий индикатор загорается красным цветом. Если фактическая комнатная температура повышается и становится близкой к выбранной температуре, прибор сократит время активации нагревательных элементов. Получаемая мощность обогрева будет снижена.


В этом случае рабочий индикатор загорается зеленым цветом.

Рабочий индикатор

Символ  указывает статус нагрева путем замены своего цвета.

 **КРАСНЫЙ:** аппарат обогревает с максимальной мощностью.


 **ЗЕЛЕНый:** аппарат ведет обогрев с пониженной мощностью (см. функцию "ЭКО").

 отключен: аппарат не греет.


Яркость дисплея

Прибор имеет две разные настройки яркости дисплея. Самая высокая яркость включается при нажатии любой кнопки клавиатуры.

Если клавиатура не действует несколько секунд, яркости снижается до рабочего уровня яркости.


Данный низкий уровень можно регулировать посредством световой клавиши  (F). Нажимайте на световую клавишу несколько раз до достижения нужной яркости (имеется три уровня яркости).


Блокировка

Чтобы не допустить случайного включения, клавиатуру можно заблокировать, используя функцию блокировки. Для активации этой функции нажмите и держите нажатой клавишу блокировки (C) не менее 3 секунд. На дисплей выводится символ  и прозвучит двойной акустический сигнал. Отключение функции выполните ту же процедуру.

Функция таймера


Эту функцию можно активизировать двумя путями.


Пуск с задержкой: Когда обогреватель отключен, нажмите клавишу таймера (G)  несколько раз, пока не высветится требуемое количество часов. Имеются три периода времени: 2, 4 и 8 часов. Затем подождите несколько секунд, чтобы программа загрузилась в память.

Дисплей отключится, но количество часов и  символ останутся в действии.

По мере прохождения времени, остающееся количество часов будет обновляться на дисплее.

В течение последнего часа перед запрограммированным включением мигает символ "2h". Для отключения функции таймера снова нажмите на его клавишу. После истечения запрограммированного времени обогреватель включится с предыдущими настройками.



Выключение с задержкой: когда обогреватель включен, нажмите клавишу таймера  несколько раз, пока не высветится требуемое количество часов. Имеются три периода времени: 2, 4 и 8 часов.

Затем подождите несколько секунд, чтобы программа загрузилась в память.

На дисплее появятся текущие настройки и  символ.

Для возврата к работе без таймера снова нажмите клавишу таймера. По мере прохождения времени, остающееся количество часов будет обновляться на дисплее. В течение последнего часа перед запрограммированным отключением замигает символ "2h". В конце установленного периода обогреватель отключается автоматически.

Изменение температурной шкалы

Температура может выводиться на дисплей как в °C, так и в °F.

Для выбора требуемой температурной шкалы, когда обогреватель находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте нажатými клавиши "+" и "ECO" в течение, по крайней мере, 10 сек, а затем отпустите. Два коротких звуковых сигнала укажут об изменении шкалы.

Тревожная сигнализация

Обогреватель имеет диагностическую систему, которая обеспечивает подачу сигналов о неисправностях.

В случае возникновения проблем на дисплее появляется тревожное сообщение:

- **FF** (Неисправность датчика)

При таком сигнале опасности обогреватель работать не будет. Проверьте, правильно ли расположен обогреватель. Если проблема не исчезает, обратитесь в службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi".

- **HE** (Высокая температура)

Когда внутренняя температура продукта слишком высокая, нагревательный элемент автоматический отключится. Дисплей покажет **HE** на две секунды, циклирование. Для устранения причины данного тревожного сообщения проверьте, не закрыт ли чем-нибудь обогреватель.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

В случае перегрева дополнительное защитное устройство отключает обогреватель. Для повторного включения обогревателя обратитесь в службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi".

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно выньте вилку из штепсельной розетки и дайте обогревателю остыть. Протрите обогреватель мягкой влажной ветошью, запрещается использовать моющие средства и абразивные вещества.

Если обогреватель не будет использован определенный период времени, храните его в сухом месте.

Данное устройство рассчитано на бесперебойную работу в течение многих лет.

В случае неисправности или сомнений, не пытайтесь отремонтировать обогреватель самостоятельно: это может привести в пожару или удару током.

Обратитесь в службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi" (см. прилагаемый перечень служб обслуживания клиентов компании "De'Longhi").

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	См. заводскую табличку
Поглощаемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
-------------	--------------------------------------

Модель: "

Напряжение: "

Частота: "

Мощность: "

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Обогреватель не работает	Убедитесь, что вилка вставлена и розетка работает.	Вставьте вилку в розетку питания.
	Установлена слишком низкая температура.	Установите температуру более высокую температуру.
	Неисправность датчика или обогреватель перевернут, на дисплее появляется: PF	Проверьте, правильно ли расположен обогреватель. Если проблема не исчезает, обратитесь в службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi".
На дисплее появляется: Ht (Высокая температура)	Обогреватель достиг слишком высокой температуры.	Проверьте, чтобы обогреватель не был ничем накрыт и дайте ему остыть. Когда внутренняя температура обогревателя снизится, аварийный сигнал исчезнет. Если обогреватель не работает, просим обращаться в службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi".