



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ



LORIoT LTZ-3.0 S



LORIoT LTZ-5.0 S



LORIoT LTZ-6.0 S



LORIoT LTZ-9.0 S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.





ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА	5
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСОЙ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
КОМПЛЕКТНОСТЬ	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	10
ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
УТИЛИЗАЦИЯ	15
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	19

Code-128

