

Руководство пользователя для Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition (версия на русском языке)

Подключение и сопряжение

С помощью телефона отсканируйте следующий QR-код, затем загрузите и установите приложение Zepp. Для наилучшего результата обновите приложение до последней версии (когда появится соответствующий запрос).

Примечание. Требование к операционной системе мобильного телефона: Android 7.0 или iOS 12.0 и более поздних версий.

Первоначальное сопряжение

При первом запуске часов на экране отобразится QR-код, используемый для сопряжения.

Откройте приложение Zepp на телефоне, войдите в него и отсканируйте QR-код на часах для сопряжения телефона с часами.



Сопряжение с новым телефоном

1. Откройте приложение на старом телефоне и синхронизируйте данные с часами.
2. На старом мобильном телефоне перейдите на информационную страницу часов, которые необходимо заново сопрячь и нажмите кнопку «Отвязать внизу». Если это iPhone, после отвязки в приложении Zepp необходимо отвязать телефон от часов. Перейдите в Настройки > Bluetooth, найдите имя Bluetooth, соответствующее часам, и нажмите кнопку справа от имени Bluetooth. После перехода на страницу нажмите «Игнорировать это устройство».
3. Восстановите заводские настройки часов и выполните сопряжение часов с новым телефоном, следуя процедуре первоначального сопряжения.

Обновление системы часов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел Профиль > Мое устройство > Системное обновление, чтобы посмотреть сведения о системе часов или обновить ее.

Когда на часах появляется сообщение системном обновлении, рекомендуется выбирать пункт «Обновить немедленно».

Базовые операции

Часто используемые жесты и кнопки

Процедура	Соответствующий результат
Нажатие экрана	Используйте эту операцию для выбора отображаемого элемента или перехода к следующему шагу.
Нажатие и удерживание циферблата	Активация выбора циферблата и переход к настройкам циферблата.
Накрывание экрана	Выключение экрана.
Проведение по экрану слева направо	Возврат на страницу верхнего уровня (на большинстве вложенных страниц).
Проведение вверх или вниз по экрану	Прокрутка или переключение страниц.
Поворот цифрового колесика	Прокрутка или переключение страниц.
Нажатие и удерживание верхней кнопки в течение пяти секунд или дольше	Включение, открытие страницы перезапуска и принудительный перезапуск.

Центр управления

Проведите вниз по странице циферблата, чтобы открыть центр управления, где можно получить доступ к системным функциям часов.

К таким функциям относятся фонарик, режим DND, режим театра, постоянно включенный дисплей, календарь, регулировка громкости, сведения о батарее, регулировка яркости, поиск телефона, Bluetooth, блокировка и настройка параметров часов.

