

## Режим устранения неисправностей

Причины	Решения
Температурная защита во время зарядки	Синий индикатор мигает с частотой 3 Гц в течение 3:00, а температура не падает до температуры восстановления. Синий индикатор гаснет.
Температурная защита подзарядки	В процессе зарядки синий индикатор мигает с частотой 1 Гц (зарядки не происходит), а температура не падает до температуры восстановления после 3 часов. Синий индикатор гаснет.
Восстановлено температурную защиту подзарядки	Когда температура падает до температуры восстановления, зарядка батареи автоматически восстанавливается, и синий индикатор мигает с частотой 1 Гц.
Температурная защита разряда	Прибор выключен, индикатор не показывает статус.
Нет или мало пыли или щетки не вращаются, щетка не вращается, щетка не вращается, щетка не вращается	Синий индикатор мигает с частотой 3 Гц в течение 3 секунд, и щетка не работает в течение 3 секунд.
Защита от блокировки щетки	Синий индикатор мигает с частотой 6 Гц в течение 6 секунд и щетка не работает в течение 3 секунд.
Защита от перегрева щетки	Синий индикатор мигает с частотой 10 Гц в течение 10 секунд, и щетка не работает в течение 3 секунд.
Перегрев	Синий индикатор светится во время разряда и мигает с частотой 1 Гц, когда напряжение падает ниже 19,2 В.
Защита от короткого замыкания	Синий индикатор быстро мигает в течение 6 секунд, и щетка не работает в течение 6 секунд.