


# Инструкция по подключению напольного вентилятора Xiaomi Mijia DC Inverter

## Подключение

Для подключения вентилятора к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.

**Шаг 1.** Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу.

**Шаг 2.** Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение лампы.



Если по каким-либо причинам устройство не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку «**Добавить вручную**» и из списка устройств выберите «**Mi Standing Fan**» во вкладке «**Очистка воздуха**».

**Шаг 3.** Для подключения вентилятора необходимо сбросить настройки Wi-Fi. Зажмите клавишу включения/выключения и клавишу поворота до тех пор, пока не услышите голосовой сигнал. После сброса настроек нажмите «**Далее**».

### Mi Standing Fan


Wi-Fi module reset: When you can't connect the phone to the fan, long press the "On-Off/Mode switch" and "Oscillating" buttons simultaneously for 5 seconds until you hear beeps, then the Wi-Fi is reset successfully.



✓ Операция подтверждена

Далее

**Шаг 4.** В следующей вкладке выберите Вашу домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен Ваш смартфон.




**Шаг 5.** После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

Успешно подключен



Выбрать комнату



**Шаг 6.** На следующем шаге Вы можете переименовать устройство. Рекомендуется устанавливать наименования устройств на кириллице (на русском языке).



Успешно подключен



Имя устройства

Вентилятор

Сокращенное имя устройства проще отобразить и использовать при голосовом управлении

**Готово!**

## **Функционал**

В верхней части главного экрана отображается название вентилятора и его текущее состояние. Нажав на три точки в правом верхнем углу экрана можно перейти в меню **«Дополнительные настройки»**.

Внизу экрана кнопки включения/выключения и переключения режимов вентилятора.



«**Timer**» - можно включить таймер выключения устройства.

«**Notification sound**» - уведомления о состоянии устройства.

«**Light**» - регулировка яркости индикаторов на вентиляторе.

«**Device malfunction alert**» - уведомление о неисправности.

«**Parentak Control**» - отключает кнопки на корпусе вентилятора. Управление возможно только с приложения.

«**Дополнительные настройки**» - настройка таймеров, изменение имени устройства, изменение местоположения устройства, обновления и автоматизация.

Во вкладке «**Schedule power on/off**» можно настроить включение/выключение лампы в определенное время.

Для создания нового сценария перейдите во вкладку «**Автоматизация**» и нажмите «**+**» внизу экрана. Вентилятор доступен как условие «**Если**» имеет два варианта срабатывания: включить и выключить. Как условие «**Затем**» вентилятор имеет пятнадцать вариантов срабатывания.

## Дополнительная информация

Если устройство не подключается:

- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-цифровой вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза);
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
- Воспользуйтесь услугами стороннего провайдера, например Wi-Fi с телефона;
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.