




Руководство по эксплуатации ночника
Yeelight Plug-In Light Sensor Nightlight
(PLVD11YL)

Описание изделия



* Максимальная мощность для лампы: Инверсионная лампа мощностью 30 Вт.

Инструкции

1. Вставьте ночник в розетку. Через 3 секунды индикаторная лампа загорится. Если освещенность будет ниже 10% люкс, ночник выключится. При освещенности выше 130% люкс ночник автоматически выключится. Кнопка выключения находится на тыльной стороне корпуса. Чтобы выключить свет, вставьте розетку (при необходимости освободите розетку датчика от лампы индикатора).



ПРИМЕЧАНИЕ
* Устраните помехи, чтобы датчик работал корректно.

Узнайте больше на сайте www.yeelight.com
Средства поддержки клиентов: Support@yeelight.com
Производитель: Yeelight (Yeelink) International Technology Co., Ltd.
Address: 101-A4, Building B, International Innovation Park, 1 Kejiyuan,
Wuyi Rd, Lunshui, Qinghai, Shandong Province, China