

Подключение наушника

1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне или другом устройстве.
2. Выберите меню настройки Bluetooth, проведите поиск и выберите **Venso VT-305** из списка.
3. Нажмите на него для сопряжения.
4. Также наушник наушник может быть подключен и беспроводным способом.

Использование сенсора управления

1. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 5 секунд для включения и выключения наушника.
2. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 3 секунд для выхода из положения поиска.
3. Одновременно коснитесь сенсора 3 раза для применения или отклонения вызова, приостановки или возобновления аудио.
4. Дважды коснитесь сенсора правого наушника для увеличения громкости или сенсора левого наушника для уменьшения.
5. Трижды коснитесь сенсора правого наушника для переключения в следующую трек или сенсора левого наушника для переключения в предыдущую трек.

Изготовитель:

INTEL TECHNICAL SOLUTIONS L.P.*
 Место нахождения: Союзное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 44 Main Street, Bovingdon, Uxbridge, United Kingdom
 Сервисный центр :
 ООО «Национальные сервисные системы»,
 220036, Беларусь, г. Минск, проезд Бетонный, дом 15А, офис: 110



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, комплектацию, технические характеристики и сведения о порядке его предоставления без предварительного уведомления.

Правовая информация

Данные гарантии не распространяются на нормальный износ расходных деталей, например аккумулятора, кроме тех случаев, когда дефекты наблюдались или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несоблюдения правил модификации, несанкционированного ремонта и других причин, не включенных в перечень гарантийных случаев. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования модифицированных устройств, которые не соответствуют требованиям безопасности. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования устройств, которые не соответствуют требованиям безопасности. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования устройств, которые не соответствуют требованиям безопасности.

механические действия или действия, совершаемых по глупой неосторожности, умышленного вандализма и заблуждения, любых других ответственности ограничению или исключению, которое запрещено законом.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ВНИМАНИЕ! Во избежание некорректной работы просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия и условия гарантии. Обязательна проверка правильности заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии проверки и печати указанных моделей, серийного номера изделия, даты покупки, члена торговой фирмы-продавца, продавца покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стёрты, талон признаётся недействительным.

Гарантийный талон

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Возраст: _____

Гарантийный талон действителен без учета периода: _____

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 12 месяцев

Оцените качество продукции: _____