



# серия **RAGGIO**

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | [www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru) | +7 (495) 646-11-99



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	6
6. УСТРОЙСТВО .....	7
7. ПРИНЦИП РАБОТЫ .....	7
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	8
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	10
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	10
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	11
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	11
13. СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	12
14. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	13
15. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	14
16. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ .....	14
17. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ .....	14
18. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .....	14
19. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	15

































