



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК ҚҰРЫЛЫСЫН САПА АЯҒАНЫҒА ҮШІН АЛЫС АЙТАМЫЗ!

Осы құрылғыны пайдаланбастан бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертулі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Дыбыс қысымының деңгейі: 105±3 дБ (1 кГц кезінде)
- Қосылу интерфейсі: Jack 3.5 x2
- Өлшемі: 180 x 190 x 85 мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 229 г

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл гарнитура дыбысты ойнату мен жазуға арналған, компьютерге, ноутбукке және дыбыс ойнатқы қолдайтын Jack 3.5 шығысы бар басқа құрылғыларға қосылған кезде қолданылады.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Алып тастаңыз құрылғы орау.
2. Тасымалдау кезінде пайда болатын көрінетін зақымдардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Jack 3.5 кабелін компьютердің бос аудио шығысына қосыңыз: аудио шығысына қара, микрофон шығысына қызыл.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сирту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Таазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашапқа және өзіңіз жеңдемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК аудио шығысының жұмысын тексеріңіз. Құрылғыны басқа аудио кіріс пен микрофон кірісіне қосыңыз.

www.oklick.ru



МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастан 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Көдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Нилпон Клик Системс Лимитед

Мехен-жайы: Куджанчо Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Торгола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған.

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ
Мәскеу облысы, Красноярск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Дайындаушы тауардың жинақтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

www.oklick.ru