

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение 12 месяцев с момента реализации.
В этот период времени, если произошло нарушение функционирования или изделие вышло из строя, пользователь вправе обратиться за устранением неисправности к продавцу.
Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии у потребителя оригинала документа, подтверждающего факт полной оплаты, и заполненного продавцом гарантитного талона (см. ниже).
Гарантитные обязательства утрачивают силу в случае обнаружения на товаре следов нарушения правил эксплуатации и хранения:
механического повреждения, падения, вскрытия корпуса, небрежного отношения, нагрева внешним источником, попадания жидкости, а также, если стёрта или замазана этикетка либо маркировка устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель (артикул):_____

Серийный номер (Serial №): _____

Дата продажи: _____

Наименование и адрес продавца: _____

Подпись продавца:

Место печати продавца:

03



HG8928 RD

НАУШНИКИ ИГРОВЫЕ С МИКРОФОНОМ И ПОДСВЕТКОЙ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



На консоли PS4 / Xbox One:
Подключите разъем для наушников к аудио порту геймпада консоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

— Отрегулируйте громкость с помощью регулятора на гарнитуре.
Отрегулируйте положение микрофона, перемещая его ручку вверх
или вниз.

Для настройки параметров звука на платформе PS4 или Xbox обратитесь к руководству пользователя консоли.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае неправильной работы выполните следующие действия:

- Проверьте целостность разъемов;
 - Проверьте правильность подключения к компьютеру;
 - Проверьте правильность настроек вашего компьютера;
 - Отключите и снова подключите устройство; перезагрузите компьютер.

Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному продавцу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Несанкционированный ремонт или разборка продукта аннулирует гарантию и может привести к его повреждению.
 - Этот продукт безопасен и соответствует требованиям ЕС.
 - Товар изготовлен в соответствии с европейским стандартом RoHS. Данный стандарт был введен для уменьшения количества электрических и электронных отходов, выбрасываемых в атмосферу.
 - Использование символа WEEE (перечеркнутая корзина) указывает на то, что этот продукт не является бытовым мусором. Правильно перерабатывая отходы, вы защищаете окружающую среду и здоровье людей. Раздельный сбор бытовых отходов помогает переработать материалы и компоненты, использованные для производства этого устройства. Для получения подробной информации об утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

Посетите официальный сайт MARVO, чтобы узнать о наших последних продуктах и другую информацию.

www.marvo.ru

Благодарим за выбор нашего продукта MARVO!

01