




# ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ



**LORIoT LTZ-3.0 T**



**LORIoT LTZ-6.0 T**



**LORIoT LTZ-9.0 T**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации прибора  
внимательно изучите данное руководство  
и храните его в доступном месте.





## ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ . . . . .	3
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .	4
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА . . . . .	5
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ . . . . .	6
УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСОЙ . . . . .	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . .	8
КОМПЛЕКТНОСТЬ . . . . .	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ . . . . .	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ . . . . .	10
ПОРЯДОК РАБОТЫ . . . . .	11
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . .	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ . . . . .	14
УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .	15
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА . . . . .	17
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ . . . . .	18
ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . .	19















































