

Руководство по эксплуатации портативного пылесоса Shun Zao Vacuum Cleaner Z1 Pro



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Использование

1. Перед использованием полностью зарядите устройство. Вставьте один конец шнура питания в разъем для зарядки, а другой конец в адаптер USB.
2. При зарядке мигает зеленый индикатор. Когда зеленый индикатор горит постоянно, зарядка завершена. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, мигает красный индикатор.
3. Во время зарядки устройство не может быть запущено.
4. Перед запуском отсоедините шнур питания, снимите крышку-кейс пылесоса. В зависимости от уборки выберите подходящую щетку и установите ее.
5. Для запуска устройства нажмите кнопку питания.

Меры предосторожности

Внимание! Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам. Контролируйте работы пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные

Не засасывайте жидкости, угли, окурки, горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (цементную или тонер)

Очистка и уход

1. Поверните пылесборник, как показано на рисунке.
2. Снимите HEPA-фильтр и компоненты первичного фильтра, очистите компоненты от загрязнений.
3. Удалите мусор из пылесборника.

Примечание: Для достижения лучшего эффекта регулярно меняйте компоненты фильтра. Рекомендуемый период замены – 3 месяца.

Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки.



Технические характеристики

Наименование: Shun Zao Vacuum Cleaner

Модель: Z1-Pro

Вес: 610 г.

Габариты: 73 x 76 x 336 мм

Объем пылесборника: 100 мл.

Мощность: 120W

Параметры входа: 5В, 9В/2А

Время зарядки: 5В/2А – 3 часа, 9В/2А – 2 часа

Время работы: 10 / 30 минут

HEPA-Фильтр: F7