SVENSKA

AS960E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

ANVÄNDNING

- Se till att håret är 80 % torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling.
- Placera önskat borsttillbehör på airstylern.
- Starta apparaten genom att föra reglaget till läget "*", "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp.
- Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

"**VIKTIGT!** Låt alltid tillbehören svalna innan du lägger undan dem i den medföljande påsen."

Byta tillbehör

- Placera tillbehöret på skaftet och sätt skårorna på tillbehöret i linje med knapparna på skaftet.
- Tryck tillbehöret på skaftet tills det klickar på plats.
- Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skaftet och dra tillbehöret uppåt och bort.

[illegible]

NORSK

[illegible]

SUOMI

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

[illegible]

MAGYAR

[illegible]

POLSKI

[illegible]

ČESKY

[illegible]

РУССКИЙ

[illegible]

TÜRKÇE

[illegible]