QCY-T13
TWS гарнитура

Отсканируйте в меню приложения QCY до включения наушников, чтобы узнать подробнее о товаре.

Обзор

Выбор амбушюра.

Начните использование с амбушюром среднего размера, т.к. он подходит большинству людей. (средние амбушюры установлены на наушниках по умолчанию)





Зарядный кейс Кабель Type-C Амбушюры

Приведенные выше изображения только для справки, а практические элементы могут отличаться.

Сопряжение

Откройте крышку, и наушники автоматически включатся. На телефоне найдите QCY-T13 в подключенном Bluetooth и коснитесь для подключения. Затем вы наушники, а они автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству в наушниках с подключением, если таковые имеются.

Подключение в одно касание
1. Устройство сопряжено с наушниками.
2. Вставьте наушники в кейс, «закройте кейс и удерживайте нажатой кнопку на кейсе в течение 3 секунд или пока светодиодный индикатор не начнет мигать 3 раза. Зайдите в наушники, чтобы подключить к сопряженному устройству.

Заводские настройки

Вставьте наушники в кейс и удерживайте нажатой кнопку на кейсе в течение 10 секунд или до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет красным и синим 5 раз, чтобы выполнить сброс и включить наушники.

Светодиод уровня заряда батареи (нажмите кнопку для определения уровня заряда)
Уровень заряда батареи >90%: зеленый
Уровень заряда батареи от 51% до 20%: синий
Уровень заряда батареи <51%: красный

Светодиод

Светодиод на наушниках
Светодиод будет гореть красным, когда наушники заряжаются, и станет синим на 1 минуту после того, как они будут полностью заряжены.

Светодиод на кейсе
Светодиод будет гореть красным, когда кейс заряжается, и зеленым, когда он будет полностью заряжен.

Инструкция



- Включение: коснитесь сенсорной панели в течение 1,5 с
- Выключение: вставьте наушники в кейс
- Ответ / завершение звонка: дважды коснитесь панели
- Повторить звонок: коснитесь панели в течение 1,5 с.
- Переход к предыдущему треку: удерживайте нажатой левую панель в течение 1,5 с.
- Переход к следующему треку: удерживайте нажатой правую панель в течение 1,5 с.
- Голосовой помощник: тройное касание левой панели
- Воспроизведение / пауза: дважды коснитесь панели
- Режим с низкой задержкой: тройное касание правой панели

Гарантийный талон

Гарантийный период
Гарантийный период составляет 12 месяцев после приобретения изделия. Полная подробностей на момент получения у нашего продавца.
Бесплатное обслуживание
Если в течение гарантийного периода возникнет какой-либо дефект, нарушающий требования к качеству, обратитесь к нашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания, предоставив этот гарантийный талон и чек на покупку.

Номер модели:	
Дата покупки:	
Имя покупателя:	
Номер телефона покупателя:	
Адрес покупателя:	
Название магазина:	
Адрес магазина:	
Комментарии:	

Бесплатное обслуживание не будет оказано в следующих случаях:
1. Повреждения вследствие несанкционированной разборки.
2. Дефекты или повреждения вызваны другой или падением.
3. Повреждения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Если же повреждение или дефекты вызваны иными причинами, обращайтесь в нашу компанию или к нашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания.

Утилизация устройства

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещении не должна быть агрессивных примесей (пары кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Гарантия устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, влаги, ударов и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РБ.
- После окончания срока службы изделие его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного и электрического оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о месте приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Донгуань Хуэс Электроникс Ко., Лтд.
Производ. Дичжен, Дичжен, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.
Срок гарантии: 12 месяцев.

Советы по использованию устройства

1. Перед работой с устройством, внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
2. Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
3. Если вы не используете устройство в течение 2 недель, перезарядите наушники.
4. Используйте зарядные устройства, изготовленные квалифицированным производителем.
5. Если устройство не отображается в списке доступных к подключению на вашем телефоне, проверьте, включен ли режим сопряжения, выполните процедуру сопряжения вновь, а затем повторите попытку подключения на телефоне/гарнитуре, перезагрузите его/ее.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не вносите изменений в устройство, чтобы избежать его повреждения и потери водонепроницаемости.
2. Не кладите наушники для настраивания температуры ниже 0°С или выше 45°С.
3. Избегайте использования наушников ночью в гостях детей или животных.
4. Не используйте наушники во время грозы, чтобы избежать работы с сигналами и усиления удара электрическим током.
5. Не используйте сильные растворители или концентрированные средства для чистки устройства.
6. Держите наушники сухими.